# Passt die FollowMe Eltern-Kind Tandemkupplung an unsere Fahrräder? Was Sie vor dem Follow Me Kauf beachten müssen!



## www.family-cycling.com

Da es unzählige Varianten von Fahrrädern und Komponenten gibt, ist es wichtig, dass Sie vor dem FollowMe Kauf, Ihre, für die FollowMe Kombination vorgesehene Fahrräder, gemäss diesen Bildern vergleichen, etwelche erforderlichen Zusatzteile auswählen und gleich mitbestellen.

## 1. Zugfahrrad

1.1) Es gibt grundsätzlich 3 verschiedene FollowMe-Aufnahmevarianten für:

"A" Zugfahrrad mit Schnellspanner-/Hohlachse (FollowMe Standardversion, Typ A)





"B" Zugfahrrad mit Radmuttern-/Vollachse (Typ B)





## "C" Zugfahrrad Nabenschaltung mit Schaltzug durch die Achse (Typ C)



Für diese Schaltungstypen ist der "Sram-Adapter" Art. Nr. 121.050 erforderlich.



1.2) FollowMe Aufhängung am Sattel oder Gepäckträger Im FollowMe Standard-Montageset enthalten ist ein Riemen für die Aufhängung am Sattel, für MTB's ohne Gepäckträger, oder am Gepäckträger





Ist am Gepäckträger ein nach hinten überstehendes Rücklicht angebracht, ist die Aufhängung mit dem Standardriemen unmöglich. Der Aufhängebügel "Top-Light" ist hierfür erforderlich.



#### 2. Kinderfahrrad

2.2)

Für die Fixierung des Kinderfahrrades am FollowMe müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- 2.1) Radgrösse: Kinderräder von 12" bis einschliesslich 20" Radgrösse. Dies entspricht etwa 30 cm bis 50 cm Reifendurchmesser.
- 2.3) Rahmen: Die Rahmengeometrie muss Derjenigen eines Fahrrades entsprechen wichtig ist das Unterrohr zur Anbringung der FollowMe Einhängeklammer.
- wichtig ist das Unterrohr zur Anbringung der FollowMe Einhängeklammer
  2.4)



## 2.5) Vorderradgabel:

Ob gefederte- oder ungefederte Gabel – beides ist möglich, jedoch müssen folgende Abmessungen eingehalten werden:

Maximalbreite Holmen 155mm (X) Konventionelle Gabeln sind problemlos





2. Holmenende über Achszentrum





Holmenende unter Radachszentrum

## 2.6) Schnellspanner

Ist das Vorderrad mit einem Schnellspanner (Hohlachse) befestigt, ist FollowMe Artikel Nr.

131.400 unbedingt erforderlich und separat zu erwerben.





## 2.7) Dynamo-Nabe

Räder mit Dynamonabe stellen kein Problem dar.

Im FollowMe Montage-Set sind die Achsverlängerungsmuttern M 9 x 1 (Art. Nr. 131.500)

für die meist verbreiteten Dynamonaben von Shimano, seit 2010 bereits enthalten.





-----